



Retrouvez l'ensemble de la documentation technique des réseaux Orange France sur [Orange Developer](#).

Les classes de SMS

Les classes de SMS

Il existe quatre classes de SMS :

- **Classe 0** : le message est directement affiché à l'utilisateur sur l'écran du terminal à la réception. Un rapport est envoyé ensuite au centre de service. Le message n'est enregistré ni dans la mémoire du téléphone ni dans la carte SIM. Il est effacé dès que l'utilisateur a validé la visualisation.
- **Classe 1** : le message est enregistré dans la mémoire du téléphone et si cette mémoire est pleine, dans la carte SIM par défaut.
La capacité mémoire des terminaux dépend du modèle et du fabricant. Note : un message reçu de type WAP Push pour configurer un mobile par exemple est de classe 1.
- **Classe 2** : le message est enregistré sur la carte USIM. Un accusé de réception est envoyé au centre de service une fois que le message a bien été transféré sur l'USIM.
A noter que les cartes SIM actuelles d'Orange France permettent l'enregistrement de 10 SMS au maximum. Attention, si lors d'un envoi de SMS avec demande de stockage sur la carte SIM, la carte SIM du destinataire est saturée, la remise ne pourra pas s'effectuer et ce tant que la carte reste saturée.
- **Classe 3** : le message est transféré sur un équipement externe connecté au mobile (PDA, PC portable...).