

Optimum Ethernet Entreprises

Fiche offre



Février 2025



Optimum Ethernet Entreprises

operationSpecification :
Acquisition



Optimum Ethernet Entreprises Caractéristiques principales : Accès



Ce tableau indique les différentes valeurs possibles pour les champs définissant l'accès optique : Profil de CoS ; Débit ; Durée d'engagement.

Profil de CoS	Débit	Durée d'engagement
Trois valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• data entreprise• data garantie• business	Douze valeurs possibles : <ul style="list-style-type: none">• 2 Mbit/s• 4 Mbit/s• 10 Mbit/s• 20 Mbit/s• 30 Mbit/s• 40 Mbit/s• 50 Mbit/s• 100 Mbit/s• 200 Mbit/s• 300 Mbit/s• 500 Mbit/s• 1 Gbit/s	Une valeur possible : <ul style="list-style-type: none">• 1 an



Optimum Ethernet Entreprises

operationSpecification :
Acquisition



Optimum Ethernet Entreprises Caractéristiques principales : GTR



Une garantie de temps de rétablissement est comprise dans l'offre Optimum Ethernet Entreprises – Cette garantie est notée GTR S2. Le niveau de service de la GTR S2 dépend du lieu de l'accès. Il est possible de souscrire à une option GTR S1, sauf contre-indication géographique, qui promet un meilleur niveau de service que la GTR S2. Le tableau ci-dessous résume les possibilités de GTR en fonction de la zone géographique :

Zones géographiques :	Niveau de service GTR disponible	Durée d'engagement
Métropole / La réunion	GTR S2 4H 8h-18h 6j/7 (<i>comprise dans l'offre</i>)	/
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 (<i>en option payante</i>)	1 an
DROM (hors réunion et communes exclues)	GTR S2 4H 7h-17h 6j/7 (<i>comprise dans l'offre</i>)	/
	GTR S1 4H 24h/24 7j/7 (<i>en option payante</i>)	1 an
Communes DROM exclues	GTR S2 4H 7h-17h 5j/7 (<i>comprise dans l'offre</i>)	/

Dans un premier temps, le niveau de service ne sera pas calculé automatiquement. Il est demandé à l'utilisateur de sélectionner l'une des valeurs disponibles pour la métropole. En cas de sélection d'une GTR S1, Orange s'assurera que l'adresse est éligible et se garde le droit d'annuler la commande pour cause de bon de commande non valide, si ce n'est pas le cas. En cas de sélection d'une GTR S2, Orange appliquera la valeur correspondant à la zone géographique.



Optimum Ethernet Entreprises

operationSpecification :
Acquisition



Optimum Ethernet Entreprises Point de livraison sur site client final



Ce tableau donne les règles de dépendance des attributs « Type de point de livraison », « Type de raccordement », « Référence PTO » et « Référence Bandeau optique ».

Type de point de livraison	Type de raccordement	Référence PTO	Référence Bandeau optique
PTO	Raccordement sur prise à construire	Non attendue	Non attendue
Bandeau optique	Raccordement sur prise à construire	Non attendue	Non attendue
PTO	Raccordement sur prise existante	Attendue – non obligatoire	Non attendue
Bandeau optique	Raccordement sur prise existante	Non attendue	Attendue – non obligatoire



Optimum Ethernet Entreprises

operationSpecification :
Acquisition



Optimum Ethernet Entreprises Interface de service



Il n'y a aucune restriction sur les interfaces de services pour Optimum Ethernet Entreprises. Le tableau ci-dessous référence les types d'interfaces de services disponibles :

Profil de CoS	EAS Orange ?	Type d'interface de service :
data entreprise	Non	/
	Oui	1 Gigabit Ethernet RJ45
		1 Gigabit Ethernet SX multimode
	1 Gigabit Ethernet LX monomode	
data garantie	Non	/
	Oui	1 Gigabit Ethernet RJ45
		1 Gigabit Ethernet SX multimode
	1 Gigabit Ethernet LX monomode	
business	Obligatoire	1 Gigabit Ethernet RJ45
		1 Gigabit Ethernet SX multimode
		1 Gigabit Ethernet LX monomode

Merci

